BMW SERIE 5 +i
1973 – 1988
Ref. 0836

Anbauanleitung

1) Das Reserverad und Innenbezug im Koffer wegnehmen.

2) Die Kupplung mit (A-B) gegen den Kofferboden montieren, (A) bis gegen die Karosserie und (B) neben dem Längsträger und (D) gegen dem Kofferboden hinter dem Querbalken neben dem Längsträger.

3) Alle Montagepunkten durchbohren (ø 10,5)

4) Über den Kofferraum das Montierstück –e (A-B), die Ritzel (C-D) und Bolzen montieren.

5) Montieren von (*) und Alles gut festschrauben. Elektrizität anschließen.

6) Innenbezug und Reserverad zurück montieren.

Zusammenstellung

1 Anhängerkupplung	
1 Kugelhalter	(*)
1 Kugelflansch ø 50 komplett	(*)
2 Muttern mit Bolzen M14-35	(*)
8 Muttern mit Bolzen M10-30	(A-B-D)
2 Ritzel 60-12	(D)
1 Montierstück –e	(A-B)
9 Sicherheitsritzel ø 10	(A-B-D)
2 Sicherheitsritzel ø 14	(*)

Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8

Hinweise
Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im bereich er Anlageflächen muß Unterbodenshuts und Antidröhmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.